



FICHE TECHNIQUE

COLLE SPECIALE TISSU DE VERRE

AEROCOLLE CS60

Colle de contact haute performance bleue.

Collage sur la plupart des matériaux, sur des supports divers

Assemblage rapide

Utilisation facile

Pouvoir couvrant élevé

UTILISATION

Collage des tissus de verre et carbone pour l'infusion

APPLICATION

Agiter fortement l'aérosol avant utilisation. Les surfaces à coller doivent être parfaitement propres et sèches.

Tenir l'aérosol verticalement et vaporiser une couche uniforme à une distance de 25 cm. La colle doit former un film à aspect non « mouillé » sinon vaporiser d'un peu plus loin. Pour obtenir un collage de meilleure qualité, vaporiser la colle sur les deux faces des matériaux à coller.

Attendre 1 minute environ que le solvant de la colle s'évapore et presser fortement sur les surfaces à encollées jusqu'à la prise ferme de la colle.

Après chaque usage purger l'aérosol tête en bas

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 500 ml

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.